

ERRATA

do książki pt. *FIAT Ducato 2006–2014. Obsługa i naprawa*

Strona	Jest	Powinno być
191 lewy łam 18 wiersz od góry (tabela)	<i>Ilości wypływającego płynu hamulcowego</i>	
	Kolejność zaworów odpowietrzających	Ilość płynu hamulcowego
	Zacisk hamulca przedni lewy	0,20 dm ³
	Zacisk hamulca przedni prawy	0,20 dm ³
	Zacisk hamulca przedni lewy	0,30 dm ³
	Zacisk hamulca przedni prawy	0,30 dm ³
	Siłownik sterujący sprzęgła	0,15 dm ³
	<i>Ilości wypływającego płynu hamulcowego</i>	
	Kolejność zaworów odpowietrzających	Ilość płynu hamulcowego
	Zacisk hamulca przedni lewy	0,20 dm ³
	Zacisk hamulca przedni prawy	0,20 dm ³
	Zacisk hamulca tylny lewy	0,30 dm ³
	Zacisk hamulca tylny prawy	0,30 dm ³
	Siłownik sterujący sprzęgła	0,15 dm ³